

长城 CM8022DN/CM6022DN 打印机驱动安装手册

准备工作：

- 将 PPD 文件拷贝到要安装驱动的计算机中。
- 将复合机开机，用网线接入所在环境的网络中，确保待安装驱动的计算机与复合机在同一个网络中，可以在计算机上 ping 通复合机；使用 USB 方式时，用 USB 连接线直接连接复合机和计算机。


1. 银河麒麟 V10 SP1

1.1 网络连接方式

1) 点击“开始”-->“设置”-->“设备”-->“打印机”-->“添加打印机和扫描仪”，在弹出的面板中点击“添加”，弹出如下图所示对话框：




2) 在“主机”中输入复合机的 IP 地址，如：192.168.1.100，点击“查找”按钮，弹出如下图所示对话框：



3) 在上图中选择“连接”中的“AppSocket/HP JetDirect”，然后点击“前进”按钮。

4) 在弹出的对话框选择“提供 PPD 文件”，从文件选择框中找到已拷贝到计算机上的 PPD 文件，如：CM8022DN.ppd，点击“前进”按钮。




5) 弹出描述打印机对话框，可以使用默认的打印机名和描述，也可以自行修改，然后点击“应用”按钮，完成打印机添加。



1.2 USB 连接方式

1) 将 USB 线连接复合机和计算机后，在添加打印机对话框中点击“添加”按钮，弹出如下对话框等待几秒，可以看到“Generic-26C-7Series”打印机，选择该打印机后，点击“前进”按钮。




2) 参考网络连接方式的步骤 4)、5)、6)，完成打印机添加。


2. 统信 UOS V20

2.1 网络连接方式

1) 点击“开始”，找到并点击“打印管理器”，在弹出面板中点击“+”按钮，选择左侧的“URI”查找。



2) 在 URI 中输入包含 IP 地址的 URI 地址，格式为 `socket://{IP}`，如：`socket://192.168.1.100`，然后点击“下一步”。



3) 在弹出的对话框中，选择“本地 PPD 文件”，选中拷贝到计算机上的 PPD 文件，点击“安装驱动”，完成打印机添加。



4) 添加完成后打印机默认名称为打印机的 IP 地址，可以在“打印管理器”中右键打印机，选择“重命名”修改打印机名称。



2.2 USB 连接方式

- 1) 将 USB 线连接复合机和计算机后，在“打印管理器”中点击“+”，弹出对话框等待几秒后，可以看到“Generic-26C-7Series”打印机。
- 2) 选中“Generic-26C-7Series”打印机，点击“下一步”，参考网络连接方式添加 PPD 文件的步骤，完成打印机添加。