





快速安装指南


*如果任何部件缺失或损坏,请联系本公司经销商或售后服务中心
*警告:在居住环境中,运行此设备可能会造成无线电干扰。



P3100DN/P3101DN/P3102DN/P31DN
□ 激光打印机(含本机)



M3100DN/M3101DN/M3102DN/M31DN
□ 触摸按键激光一体机
(含本机)



M3100ADN/M3101ADN/M3102ADN/M31ADN
□ 触摸按键激光一体机 ADF
(含本机)


1. 打开包装后请核对箱内物品 (以触摸按键激光一体机为例)



USB线



电源线



激光机硒鼓



随机光盘



快速安装指南




保修卡

2. 安装激光机碳粉盒


① 撕开硒鼓保护膜,取出硒鼓。




② 左右摇晃硒鼓,松散鼓粉。




③ 如图所示,打开打印机前盖。




④ 旋转把手并顺着左右滑道放入打印机内。



⑤ 将硒鼓推至底部后,听到咔擦声,
然后向下稍用力按压把手,确保安装到位。




⑥ 硒鼓安装成功后合上前盖,
确保打印机恢复正常状态。




3. 装入A4纸

① 如图所示,打开托纸盘,
翻开纸盒。



② 将A4纸顺着箭头方向推至底部。






快速安装指南


4. 连接插座、电源线、USB线并打开打印机

注：尽量放置在靠近电源插座地方，方便连接或者断开电源。

- ① 正确连接插座、数据线以及USB线。(如图)




- ② 轻按打印机开关键启动打印机。(如需关闭请长按三秒以上)



5. 开机并安装驱动

(注：或登录长城官网www.gwi.com.cn/qd下载驱动并按照提示正确安装)
(如有疑问请联系当地经销商或拨打免费服务电话400-889-7662，竭诚为您服务！)

- ① 将驱动光盘放进电脑光驱。



- ② 打开驱动光盘并按照提示进行正确安装。



长城信息股份有限公司

地 址：长沙经济技术开发区东3路5号

网 址：<http://www.gwi.com.cn/>



长城文印公众号



合格证